# **Cuisinart**

# MINI FOOD PROCESSOR DLC-050J

ミニフードプロセッサー 0.5L 形名: DLC-050J

●家庭用



このたびはクイジナートミニフードプロセッサー DLC - 050 Jをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は本機のそばなど、いつも手元に置いてご使用ください。

**Contents** 

もくじ

01-04

安全上のご注意

05-06

各部のなまえ

07 - 12

使い方

13-22

レシピ

23-24

お手入れ

25-26

アフターサービス 無料保証

裏表紙

仕様 保証書

本製品は日本国内専用に設計されていますので、国外での使用はできません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

- ●で使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、 必ずお守りください。
- ●人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り いただくことを説明しています。
- ■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を 区分して、説明しています。



死亡や重傷を負うおそれがある内容です。



軽傷を負うことや、物的損害が発生する おそれの ある内容です。

物的損害\*とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

■お守りいただく内容を、次の図記号で示しています。

してはいけない「禁止」内容です。 実行しなければならない「強制」内容です。

お読みになった後は、必ずいつでも見られる所に保管ください。

# 警告



- ■絶対に分解・修理・改造を行わない。
  - (発火や異常動作によるけがの原因)
  - ●修理は販売店、または修理相談窓口までご相談ください。



■本体(モーターベース部)を水につけたり、水をかけたりしない。 (ショート・感電の原因)



■ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。 (感電の原因)



■スイッチ機構をふた以外で押さえない。 (けがの原因)



■チョッパーブレードが完全に止まったことを確認してからふたを開ける。 (けがの原因)



- ■チョッパーブレードが付いたままの容器の中に手、指を入れない。 (けがの原因)
  - ●チョッパーブレードを外す際は、容器をモーターベースから 外して行ってください。



■チョッパーブレードの刃の部分に直接触らない。 (けがの原因)



■運転中にふたを開けたり、容器の中に指、スプーン、はし、ナイフなど 入れない。

(けがをする恐れ)



■子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない。 (感雷・けがの原因)

# 警告



- ■コード・電源プラグを破損するようなことはしない。 傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。 (痛んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因)
  - ●コード・プラグの修理は販売店、または修理相談窓口まで ご相談ください。



■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外で使わない。 (たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)



■塩素系成分を含んだ洗剤・漂白剤は使用しない。 (塩素系成分を含んだ洗剤を使用すると錆が発生し、チョッパーブレード など金属の破損、ヒビ割れの原因)



■煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用しない。 (火災・感電の原因)



■万一、本機を落としたり、本機を破損したりした場合は、まず電源プラグ をコンセントから抜いて販売店にご相談ください。 (そのまま使用すると火災・感電の原因)



- ■部品の取り付け、取り外し、および、お手入れをするときは、電源プラグを抜く (けがの原因)
  - ●回転が止まってから行ってください。




■使用前・使用後は必ず本体・部品の点検を行う。

長年で使用いただきますと、チョッパーブレードに刃こぼれが発生すること あります。破損・ヒビ割れを発見したときは使用しないでください。そのまま 使用すると、事故の原因になります。チョッパーブレードの損傷に気づいたと は使用を中止し、新しいものと交換をしてください。また、本体や容器、ふた など破損は、故障・事故の要因になります。



刃先の破損、刃こぼれ、 ヒビ割れはありませんか?



# ⚠注意



■運転中に移動させない。

(けがの原因)



■傷んだコードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない。 (感電・ショート・発火の原因)



■不安定なところでは使用しない。 (けがの原因)



■使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 (けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



■40℃以上の熱い材料を調理される場合はふきこぼれなどによる やけどにご注意ください。



■本機の持ち運びは、必ずモーターベース部を両手で持つ。 (けがの原因)



■電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ず先端の電源プラグを 持って引き抜く。


(感電やショートして発火の原因)




# ッメ お願い

- モータベースに容器、ふたをセットしたまま 収納しないでください。
  - スイッチ機構の故障の原因となります。 収納するときには、左図のようにふたの ツメを外しておきます。
- ●収納する際は、水分をしっかりふき取る。 (故障の原因)









### 少量の下ごしらえから離乳食作りに最適。

野菜のみじん切りやお肉のミンチ・ドレッシングソース作り チョッパーブレ に幅広く活躍するステンレス 刃。



刻む:

たまねぎ、肉(ミンチ)、生食パン

切る:

魚(すり身)、ごま(すりごま)、ふりかけ





## 大根おろしなどが手軽に

おろし金をつかって、手でおろすよりも 手軽で簡単に大根おろしなどが作れます。

切れ味が悪くなったら、ディスクを 裏返してください。




おろしカッター



### スイッチ操作 押さえている間だけ連続運転

### LO(低速)[断続運転]

回転数:約2,800~4,200回/分野菜やお肉などの固形物のかくはん時に使用するスイッチです。



### HI(高速)[断続運転]

回転数:約3,900~5,600回/分ドレッシングやソース作りなどの液体を混ぜる時に使用するスイッチです。

# 安心に長くお使いいただくためのご注意

連続運転は定格時間内とする。繰り返し使用する場合は、30分程度間隔をあけてから使う。



使用後はお手入れをしっかりとする。


故障・臭い、調理の仕上がりに影響する原因。


# 注意

禁止食材は使わない。 故障・破損の原因。

業務用として使わない。故障の原因。

本体を安定した台の 上に置きます。













本体の 突起 容器のくぼみ

容器のくぼみと本体の 突起が合わさるように 「カチッ」というまで左に 回します。




チョッパーブレードを モーター軸に差し込みます。





※ この時点ではまだ作動しません。




※ この時点ではまだ作動しません。



※ この時点ではまだ作動しません。

ふたのツメがタワーの 右側にくるように容器の 上にのせます。



電源プラグをコンセントに 差し込み、コントロール レバーを押します。



※ この時点ではまだ作動しません。



※ この時点ではまだ作動しません。




※ 本体が作動します。

※ ふたのツメを差し込み口に差し込まない 限り作動しません。

# ミニフードプロセッサーを使いこなすポイント

国形物はLO、液体はHI 野菜のみじん切りやお肉のミンチなどの 固形物はLOスイッチで、ドレッシングや ソースなどの液体はHIスイッチで一気に 混ぜ合わせます。




- 材料は2~3cm大に 2~3 c m大に切っておくことによって 均一なきれいなみじん切りになります。
- る がで野菜は熱を冷ましてから 容器の耐熱は80℃です。茹でた野菜は 熱を冷ましてからペーストにします。



# みじん切り・ピューレにする


**1** 食材を2~3cm角くらいに 切りそろえる


> 材料は2~3cmくらいに切りそろえて チョッピングブレードをセットした 容器の中に入れます。ふたをセット します。



2 スイッチ(LOまたはHI)を 2~3回押す

固形物の場合はLOスイッチで、液体の場合はHIスイッチでポンポンとリズムよく押してかくはんします。(ピアノタッチ)その後調理によってスイッチを押したまま連続運転にします。







# 材料の取り出し方

電源プラグをコンセント から抜きます。



容器からふたをはずし、本体から容器を 外します。ヘラを使って材料を取り出します。





# 処理できる材料

調理方法	材料	下ごしらえの準備	1回の最大量		時間	
	玉ねぎ	玉ねぎを2~3cmに切っておく。	最小量	50g	10秒	
			最大量	150g	20秒	
切る	キャベツ	葉っぱを2~3cmくらいの大きさに 手でちぎっておく。	最小量	20g	5秒	
			最大量	40g	20秒	
刻む	食パン	4等分に切っておく。	最小量	1/4枚	20秒	
7,0			最大量	6枚切り1枚	20秒	
	ゆで卵	殻をむいておく。	最小量	1/2個	10秒	
			最大量	1個	20秒	
	豚肉 角にも	筋や皮を除いておく。塊肉の場合は2~3cm 角に切っておく。 薄切り肉の場合は3~4cmくらいの長さに	最小量	50g	20秒	
ミンチ			最大量	100g	30秒	
	鶏肉	切っておく。		※豚肉の場合は薄切り肉を使用。		
	魚	頭・内蔵・骨・皮やうろこを除き、2~3cmに 切っておく。	最小量	50g	20秒	
	<b>*</b> 1		最大量	100g	40秒	
する	すりごま	炒っておく。	最小量	20g	20秒	
			最大量	80g	1分	
	かぼちゃ (茹で)	かぼちゃは2~3cm角に切り、茹でておく。	最小量	50g	10秒	
			最大量	100g	30秒	
	レバー 2~3cm角に切り、火を通して	2~3cm角に切り、火を通しておく。	最小量	50g	30秒	
		レハー Z~3Cm角に切り、火を通じておく。	最大量	100g	1分	

- ※ 処理時間は材料の状態によって異なります。表記はあくまで目安となります。
- ※1 魚のすり身はイワシやアジで調理してください。粘りの強い魚では作業しないでください。

# 禁止食材

### 固い食材

ハードチーズ、乾燥昆布、コーヒー豆、大豆、煮干し、ロックアイス(氷全般)、 香辛料(粒胡椒、ナツメグなど)、漢方薬(朝鮮人参など)の粉砕、お茶の葉などの粉砕。

### 粘りの強い材料・粘りのでるもの

自然薯、長いも、つくねいもなどの粘り気の強い食材のかくはん。納豆などのみじん切り。その他粘りの強いもの全般。

### 生地こねや脂、繊維質の多いもの

鶏皮、すじ肉、軟骨などのかくはん。 粉末にする行為。

### その他


泡立てやジュースなどの液体調理

# 禁止行為


- 部品は濡れたまま使用しない。
- 破損した部品は使用しない。
- 異常、故障時にはただちに使用を中止し、電源プラグを抜く。
- 食材が多過ぎる等の原因で刃の回転が止まった場合、 スピードコントロールバーをはなし、電源プラグを抜いて食材を減らす。
- 刃の回転が止まった事を確認してから、フタを開ける。
- 洗剤を使ったあとは、洗剤成分を十分に洗い流す。
- 調理以外の目的には使用しない。
- 定格時間以上連続作動させない。
- 泡立てやジュースなどの液体調理は、容器から液体が漏れる場合があるので行わない。




上に置きます。



容器の窪みと本体の突起 が合わさるように「カチッ」 というまで左に回します。







※ この時点ではまだ作動しません。


※ この時点ではまだ作動しません。

※ この時点ではまだ作動しません。


おろしカッターを モーター軸に差し込みます。

材料をおろしカッター の上に入れます。

材料の上から食材おさえを ディスクハブに差し込みます。








※ この時点ではまだ作動しません。




※ この時点ではまだ作動しません。


ふたのツメがタワーの 右側にくるように容器の 上にのせます。



電源プラグをコンセントに 差し込み、コントロールバー を押します。



※ 本体が作動します。 ※ この時点ではまだ作動しません。





※ ふたのツメを差し込み口に差し込まない限り作動しません。

使い方一おろしカッター

# 材料の取り出し方

電源プラグをコンセント から抜きます。



容器からふたをはずし、本体から容器を 外します。ヘラを使って材料を取り出します。





# 処理できる材料

調理方法	材料	下ごしらえの準備	1回の計	最大量	使い方のポイント
	大根	食材を2~3cmに 切っておく。	最大量	80g	
	リンゴ		最大量	80g	   おろしカッターの上に均一に並べる。
おろす	人参		最大量	80g	あつしガッダーの工に均一に並べる。   HIで連続運転。
	生姜		最大量	50g	
	にんにく		最大量	40g	

- ※上記は目安になります。
  - 食材の状態により上手くおろせない場合あります。
  - その際は食材の量を減らすか、より小さくカットしてからおろしてください。
- ※人参などの色の濃いものを調理すると、おろしカッターに色素が沈着しますが、異常ではありません。

# 禁止食材

### 固い食材

ハードチーズ、漢方薬(朝鮮人参など)の粉砕。

### 粘りの強い材料・粘りのでるもの


自然薯、長いも、つくねいもなどの粘り気の 強い食材のすりおろし。 その他粘りの強いもの全般。

# ミニチーズケーキ 18×9×高さ8cmのパウンド型1台分

## 【材料】

クリームチーズ・・・・・80g 砂糖・・・・・25g 卵・・・・・1/2個 レモン汁・・・・・小さじ1/2 生クリーム・・・・大さじ2 薄力粉・・・・・・6g

ビスケット・・・・・・30g バター・・・・・15q



### 【下準備】

- 型に型紙をしいておく。
- バターは溶かしておく。
- クリームチーズは常温に戻しておく。(指で押した時に、簡単に指が入る位のやわらかさ)

### 【作り方】

- ① ビスケットは手で大きめに砕き、容器に入れLOの3~4回で粗く砕き、連続運転で 細かくなるまで回す。溶かしバターを加え3~4回混ぜ合わせる。 型に平らになるように敷き詰め、冷蔵庫で固めておく。
- ② 容器にクリームチーズを入れLOの3~4回、連続運転でクリーム状になるまで回す。 砂糖を加えてさらに回す。レモン汁を加えて、LOで回しながら蓋の注ぎ口から よく溶きほぐした卵、生クリームを加えてなめらかになるまで回す。
- ③ ふるった粉を加えて粉気がなくなるまでLOの3~4回で混ぜ合わせる。
- 4 ①の型に流し入れ、160℃のオーブンで約40分焼く。

### 【調理ポイント】

卵、生クリームを加える時、途中容器の壁面についたクリームをヘラで かき落としながら回すと、ムラなくきれいに混ざります。

# 焼き餃子 8個分

# 【材料】

【餃子餡】	
キャベツ・・・・・	·····60g
ニンニク・・・・・	•••••1/2序
ショウガ・・・・・・	· • • • 1/2片
長ネギ・・・・・・・	•••••3cm
豚薄切り肉・・・	•••••30g

醤油・・・・・ 小さじ1/3 塩・・・・・・・少々 コショウ・・・・・・ 少々 酒・・・・・小さじ1/3 ゴマ油・・・・・小さじ1/3

ゴマ油・・・・・・大さじ1/2 【たれ】 醤油・酢・ラー油・・・・適量



### 【下準備

- キャベツは2~3cm角に切っておく。
- ニンニク、ショウガは皮をむき、長ネギは2~3cm長さに切っておく。
- 豚肉は2~3cm幅に切っておく。

- ① 容器にキャベツを入れ、LOの3~4回でみじん切りにしてボールに取り出す。 塩(分量外)をふってもみ、しんなりするまでおく。
- ② ニンニク、ショウガ、長ネギを入れてLOの連続運転でみじん切りにする。
- ③ 豚肉を入れてLOの3~4回を繰り返して粗刻みにし、囚を加えて粘りがでるまで連続運転で回す。水気を絞ったキャベツを加えてLOの3~4回で軽く混ぜ合わせる。
- ④ ③を餃子の皮で包む。フライパンにゴマ油を熱し餃子を並べ、餃子の底に焼き色がついたら湯を餃子が1/3かくれるぐらいまで入れ、蓋をして約5分中火で蒸し焼きにする。
- 5 蓋を取り、火を強火にして水気を飛ばし、ゴマ油(分量外)を鍋肌から回し入れ、 パリッとするまで焼く。
- ⑤ 皿に盛りつけ、お好みで醤油、酢、ラー油を混ぜて餃子につけていただく。

# コーンスープ 材料: 2人分

# 【材料】

とうもろこし・・・・・1本 タマネギ・・・・・1/2個 バター・・・・10g 水・・・・・200ml チキンブイヨン・・・1/2個 牛乳・・・・100ml 生クリーム・・・・25ml 塩・・・・・少々 コショウ・・・・・少々 パセリ・・・・・滴量



### 【下準備】

- ●とうもろこしは皮をむいて包丁で実をこそげとる。
- タマネギは薄切りにする。

### 【作り方】

- ① 鍋にバターを熱し、タマネギ、とうもろこしを炒める。しんなりしたら水、ブイヨンを入れて中火で約10分煮る。
- ② ①をこして汁と野菜に分ける。粗熱をとり、野菜を容器に2回に分けて入れ、 ピューレ状になるまでLOで回す。(回りが悪いようなら汁を足して回す。)
- ③ ②を鍋に戻し、牛乳を加えてひと煮立ちさせ、生クリーム、塩、コショウを加えて味をと とのえる。カップに盛り付け、パセリを散らす。

### 【調理ポイント】

- 量が多い場合には、数回に分けて回してください。容器の耐熱温度は 80℃です。必ず粗熱を取ってから回すようにして下さい。
- とうもろこしは生ではなくスイートコーンの缶詰(1缶190g)でも代用可能です。
- なめらかに仕上げたい場合には、チョッパーブレードで回した後、ザルで漉して下さい。

# さんまのつみれ汁【材料:2人分】

- 1 1 1 1 1 1 T
【材料】 【つみれ】
【つみれ】 1日
秋刀魚・・・・・・・1尾
長ネギ・・・・・・・・・・・・・・・・・2cm
「 生姜汁・・・ 大さじ1/2 味噌・・・・・ 大さじ1/2
Manage   A C C   /2
郊・・・・・・・1/4個 酒・・・・・大さじ1/2
みりん・・・・ 大さじ1/2
L 片栗粉・・・・小さじ1/2
ニンジン・・・・・・・ 2cm
大根······2cm
長ネギ・・・・・ 5cm



### 【下準備】

- ニンジン、大根はいちょう切り、長ネギは斜め切りにする。 (【つみれ】にいれる長ネギはそのまま)
- 秋刀魚は3枚におろして腹骨を取り、皮をむいて3等分に切る。
- 固く絞ったぬれ布巾で昆布の表面の汚れをふく。鍋に水と昆布を入れて30分くらいおく。

### 【作り方】

- ① 容器に【つみれ】の長ネギを入れてふたをする。LOの3~4回でみじん切りにする。 秋刀魚を加えて3~4回で粗みじん切りにし、 <a>風を入れてLOで10~15秒回す。</a>
- ② 鍋に火をかけ、煮立つ直前に昆布を取り出し、ニンジン、大根、長ネギを入れてやわらかくなるまで煮る。
- ③ ①をスプーンなどで形を整えながら入れ、つみれに火が通ったら園で味をつける。

### 【調理ポイント】

● 冷蔵庫に残っているニンジン、ごぼうなどの野菜をつみれに入れてもおいしいです。

# 手作りバター 材料:作り易い分量

# 【材料】

純牛クリーム

(乳脂肪分45%以上:

無添加のもの)・・・100ml

塩・・・・・・少々



### 【作り方】

- ① 容器にチョッパーブレードをセットし、生クリーム、塩を入れふたをする。 HIで水分が出るまで連続運転する。
- ② 水分を捨て、再びHIで20秒ほど回す。
- ③ ザルにキッチンペーパー又はさらし布巾を敷いて②を移し、水分が出なくなるまで絞る。

### 【アレンジレシピ】

■ エスカルゴバター 材料:ニンニク1かけ/バター50g/パセリ5g

### 【作り方】

- ← 容器にニンニク、パセリを入れてふたをする。LOの連続運転でみじん切りにする。
- ② ふたをあけてバターを加えてLOで混ぜ合わせる。
- ③ ラップなどで棒状に巻いて冷蔵庫で冷やし固め、そのつど切り分けて使う。

### 【調理のポイント】

● エスカルゴバターはガーリックトーストやキノコソテーなどに合います。

# スパゲッティジェノベーゼ【材料: 2人分】

# 【材料】

【ジェノベーゼソース】	
オリーブ油・・・・・・・60	)ml
松の実・・・・・・・・・・・・・・1	2g
ニンニク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
塩・・・・・・小さじ1	/2
コショウ・・・・・・・少	
バジル・・・・・・25	
	9

スパゲッティ・・・・・180g 塩・・・・・・少々 バジル(飾り用)・・・・適量



### 【下準備】

バジルは軸から葉を摘み取る。

- ① 容器にチョッパーブレードをセットし、ソースの材料を上から順番に入れふたをする。 HIの連続運転で細かくなるまで回す。
- ② たっぷりの湯を沸かしてスパゲッティを茹でる。茹で上がったらざるにあけて 水気をきり、ボールに入れて①のソースを絡める。
- ③ 皿に盛り付け、バジルを飾る。

# ふわふわエビのさつま揚げ 材料: 8個分

### 【材料】

海老・・・・・中6尾はんぺん・・・・1/4枚(25g)塩・・・・・少々コショウ・・・・・少々酒・・・・小さじ1レンコン・・・・25g三つ葉・・・・3g揚げ油・・・・適量

### 【抹茶塩】

塩・・・・・・・小さじ1/2 抹茶・・・・・・小さじ1/2



### 【下準備】

- 海老は背ワタを取って殻をむき、塩、片栗粉(分量外)ふってもみこみ、水が透明になるまで洗い水気をふく。
- れんこんは皮をむき、3cm角に切って酢水につける。三つ葉は2cmの長さに切る。

- ① 容器に水気をきったれんこんを入れてふたをする。 LOの3~4回で粗みじん切りにし取り出す。
- ② 容器に海老、手でちぎったはんぺん、塩、コショウ、酒を入れてふたをする。 LOの4~5回で混ぜ合わせたあと、連続運転で粘りが出るまで回す。
- ③ ふたをあけて、レンコン、三つ葉を加えて長めのLOの3~4回で混ぜ合わせる。
- ④ ③をスプーンですくって形を整え、180℃の油できつね色になるまで揚げる。
- ⑤ 皿に④を盛り付け、混ぜ合わせた抹茶塩を添える。

# ピーマンの肉詰め【材料:4個分】

# 【材料】

ピーマン・・・・・2個 豚薄切り肉・・・・・75g タマネギ・・・・・20g パン粉・・・・・大さじ1 A 卵・・・・・1/4個 塩・・・・・・少々 小麦粉・・・・・・適量 サラダ油・・・・大さじ1/2 【ソース】

トマトケチャップ・・・大さじ1中濃ソース・・・・・ 大さじ1



### 【下準備】

- ピーマンは縦半分に切って種を抜いておく。
- 豚肉は2~3cm幅に切る。野菜は2cm角に切る

- ① 容器にタマネギを入れてふたをする。LOの4~5回で混ぜ合わせたあと、連続運転で 粗みじん切りにする。 ふたをあけ豚肉、囚を加えてピアノタッチを数回したあと、 連続運転でねばりが出るまで回す。
- ② ピーマンの内側に小麦粉をまぶし、①を4等分にしてピーマンに詰め、表面にも小麦粉を軽くまぶす。
- ③ フライパンにサラダ油を熱し、②を肉の面を下にして並べ入れ、弱火でふたをして 4~5分蒸し焼きにする。色付いたらひっくり返し、さらにふたをして3~4分蒸し 焼きにして火を通し、取り出す。
- ③のフライパンにケチャップ、ソースを加えてひと煮立ちさせ、皿に盛り付けた 肉詰めにかける。

# じゃがいものハーブサラダ 材料: 2人分

## 【材料】

じゃがいも・・・・・200g

「イタリアンパセリ・・大さじ1

ローズマリー・・大さじ1/2

ニンニク・・・・・1/2片

クリームチーズ・・・・・・40g

プレーンヨーグルト・・・大さじ1

マヨネーズ・・・・・大さじ1/2

塩・・・・・・ひとつまみ

コショウ・・・・・・・少々



### 【下準備】

- クリームチーズは2cm角に切り、室温に戻しておく。
- イタリアンパセリ、ローズマリーは軸から外しておく。

- ① じゃがいもは皮をむいて2cm角に切り、竹串が通るまで茹でる。 茹で上がったらザルにあけて冷ます。
- ② 容器にAを入れてふたをする。Hの連続運転でみじん切りにする。
- ③ ②にクリームチーズ、プレーンヨーグルト、マヨネーズ、塩、コショウを加えてふたをし、 LOのを4~5回で混ぜ合わせたあと、LOの連続運転で滑らかになるまで混ぜ合わせる。
- 4 ボールに①、③を入れて混ぜ合わせ、器に盛り付ける。

# 野菜ドレッシング【材料:作り易い分量】

# 【材料】

タマネギ・・・・・1/8個(30g)

ニンジン・・・・・1.5cm (20g)

酢・・・・・・・大さじ3

醤油・・・・・・大さじ2 砂糖・・・・・大さじ1/2

塩・・・・・・ひとつまみ

コショウ・・・・・・少々

サラダ油・・・・・・・大さじ2



### 【下準備】


■ タマネギ、ニンジンは2cm角に切っておく。

- ① 容器にタマネギ、ニンジンを入れてふたをする。LOの連続運転でみじん切りにする。
- ② ①に 回を入れてふたをし、LOの連続運転で回しながら、注ぎ口からサラダ油を注ぎ入れる。 注ぎ終わってから 5 秒くらい回して出来上がり。

# 故障・劣化の原因となります

たわし・磨き粉スポンジのナイロン面は使用しない。 傷・変形の原因となります。

食器洗い乾燥機、食器乾燥機は使用しない。 樹脂部分が変形する可能性があります。



本体

水洗いは絶対にしないで ください。



⚠注意

よく絞ったふきん等でふく。

チョッパーブレード おろしカッター

中性洗剤とやわらかいスポンジまたは ブラシなどで、刃に気をつけながら 洗ってください。



容器・ふた・食材おさえ・

中性洗剤とやわらかいスポンジで

# ⚠注意

- ■刃類は危険です。注意して取り扱ってください。
- ■塩素系成分を含んだ洗剤・漂白剤は使用しない。

(塩素系成分を含んだ洗剤を使用すると錆が発生し、チョッパーブレードなど 金属の破損、ヒビ割れの原因)

# 故障かな?

### で使用中に異常が生じたときは

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。 お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりする事は危険です。

こんなとき	原 因 直しかた	
スイッチが 入らない	電源プラグはコンセントに 差し込まれていますか?	電源プラグを確実にコンセントに 差し込んでください。
	ふた、容器が確実にセット されていますか?	確実にセットしてください。
	材料が多すぎませんか?	量を減らしてください。
回転しない回転が遅い	材料が大きすぎませんか?	小さく切り直してください。
回転が止まる	長時間使用していませんか? (※サーモスタットの働き)	サーモスタットが復帰する まで待ってください。
においがする	初期段階の使用、長時間の作動、過負荷の使用の場合、においや煙のよう感じることがあります。 これはモーターのコイル巻線の補強剤(ワニス)がモーター自体の発熱の発生により蒸熱によるためで、故障ではありません。	

#### ※サーモスタットについて

モーター加熱防止のためにサーモスタットが取り付けられています。過負荷がかかる調理をしたり、 長時間の連続使用により、モーターが加熱されると、作動中にサーモスタットの働きで停止する ことがあります。そのような際には、温度を下げる必要があります。一旦、電源プラグをコンセント から抜いて、冷却させてください。温度がさがると、通常通りで使用できます。

### 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、 お買い上げの販売店へお申し付けください。

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、「修理ご相談窓□」へ
- ●使い方・部品・お買い物などのお問い合わせは、「カスタマーサービス係」へ

#### 保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受取りください。よくお読みのあと保存してください。

保証期間:お買い上げ日から 本体 1年間 ※付属品の保証はございません。

#### 補修用性能部品の保有期間

当社では、このミニフードプロセッサーの補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後、最低6年保有しています。

#### 修理を依頼されるとき

#### ●保証期間中は


保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理受付させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参下さい。なお、直接修理ご相談窓口、カスタマーサービス係に送付した場合の送料はお客様負担となります。修理内容を確認のため、事前に修理相談窓口までご連絡くださることをお勧めいたします。

### ●保証期間を過ぎているときは

ご要望により有料修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容			
製品名	ミニフードプロセッサー		
品番	DLC-050J		
お買い上げ日	年 月 日		
故障の状況	できるだけ具体的に		

#### ●追加部品購入



25

#### コンエアージャパン お客様相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

#### 使い方・部品・保証などのご相談窓口

コンエアージャパン合同会社 カスタマーサービス係

# [日 0120-191-270 受付時間:9:00~12:00 13:00~17:30

(土日・祝日及び夏季休業日・年末年始休業日を除く、弊社 インターネットサイト上にご案内いたします。) 修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。 〒107-0062 東京都港区南青山1丁目15-41

#### 修理ご相談窓口

コンエアージャパン 修理センター

**任 0120-137-240** 受付時間:9:30~18:00

(土日・祝日及び夏季休業日・年末年始休業日を除く、弊社 インターネットサイト上にご案内いたします。)

修理品のお送り先は修理センターでの受付時にご案内申し上げます。

#### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

コンエアージャパン合同会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

オフィシャルサイト: http://www.cuisinart.jp

# 仕 様

### 品名: ミニフードプロセッサー 0.5L 形名: DLC-050J

定格電源	AC100V 50Hz · 60Hz
定格消費電力	90W
回転数(無負荷時)(約)	LOW 2,800~4,200回/分
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	HIGH 3,900~5,600 回/分
容量(約)	0.5L
定格時間	連続 5 分
電源コード(約)	長さ 1.2m
大きさ(約)	幅 11× 奥行き 15× 高さ 20cm
質量(約)	1kg(本体 + チョッパーブレード装着時)
付属品	おろしカッター・ヘラ

●製品改良のため仕様の一部を変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため、多少異なることがありますが、ご了承ください。イラストは簡略化して 表現してあるため商品と多少異なります。


#### 長年ご使用のフードプロセッサーの点検を!

# 愛情点検





- ■スイッチを「ON」にしても動かないときがある。
- ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ●電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- ●モーターの回転が止まったり遅かったり、不規則なときがある。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●その他の異常・故障がある。
- ●モーターベースまたは部品が破損している。



スイッチを「OFF」にして、電源 プラグをコンセントから抜き、 お買い上げの販売店、または 修理ご相談窓口まで 点検・修理をご相談ください。

#### ユーザー登録について

この度はクイジナート製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。コンエアージャパン合同会社では、お客様にお得な キャンペーン情報やレシピ情報、登録会員様限定のご案内などを差し上げるために『ユーザー登録』を開始いたしました。『ユーザー登録』は クイジナートホームページからしていただけます。

オフィシャルサイト: http://www.cuisinart.jp

BA-DLC050J-01-1112